

HOJA DE APLICACIÓN

KIT MICROPOL

- KIT de microcemento de fácil empleo -

LIMPIAR LA SUPERFICIE A APLICAR: Para un resultado óptimo es imprescindible que la superficie esté libre de polvo y grasa. Después de limpiar, coger la cinta adhesiva protectora y delimitar la superficie a aplicar.

*Importante: si el soporte no es estable y/o presenta roturas o desconchones, reparar. Si hay humedad excesiva en el soporte, subsanar.

SUPERFICIES ABSORBENTES/ NO ABSORBENTES: Superficies absorbentes (Pladur, yeso, etc.): Aplica una capa de imprimación. Espera 30 minutos aproximadamente para su secado y limpia inmediatamente el rodillo para alargar su vida útil.

Superficies no absorbentes (Marmol, terrazo, etc.): Rellena las juntas de la superficie con una capa de MyJointer con la ayuda de una espátula o llana. Esperar 24 horas para el secado. Después lija la superficie con una lija grano 40. Es hora de preparar la superficie para conseguir que el microcemento se adhiera bien, con el producto de imprimación base agua. Ayúdase de la espátula para remover manualmente el producto. Coge el rodillo y aplica una capa de imprimación. Espera entre 2-4 horas para su secado y limpia el rodillo con agua inmediatamente después de su uso para alargar su vida útil.

APLICAR MICROPOL 3: Remueve con ayuda de la espátula MICROPOL 3. Después, moja el rodillo para microcemento en MICROPOL 3 y pinta un trozo de la superficie y seguidamente repasa con la llana.

Aplica 2 capas con el rodillo y la llana y retira la cinta adhesiva. Deja 6 horas de espera entre cada capa para que se seque bien. Lija después de cada capa con una lija grano 40

APLICAR MICROPOL 1: Coloca de nuevo la cinta protectora. Moja el rodillo para microcemento en MICROPOL 1 y pinta un trozo de pared y seguidamente repasa con la llana. Aplica 2 capas con el rodillo y la llana. Retira la cinta y deja 6 horas de secado entre capa y capa. Lija después de cada capa con una lija grano 220.

APLICAR EL BARNIZ: Elegir el acabado (mate o satinado), del barniz que será el encargado de proteger las superficies para que luzcan perfectas.

24h después de aplicar la última mano de MICROPOL 1, colocar la cinta adhesiva en la superficie. Aplicar 3 capas de barniz en un mismo día y dejar 4 horas de secado entre capa y capa.

Para un plus de protección: aplicar 4 capas en áreas húmedas como cuartos de baño y/o pavimentos que sufran de alto tránsito.

Recomendamos lijar la primera y la segunda capa con una lija grano 400. *Importante: recomendamos esperar 7 días para que el barniz alcance sus máximas prestaciones. **Todos los granos de lija indicados en este paso a paso es para un lijado manual (no a máquina)

Los datos técnicos y otras indicaciones que contiene este boletín técnico están fundamentados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, y en los usos más comunes del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso.